HU20 LED Magnetic Puck Installation Instructions

Instructions d'installation des disques magnétiques du DEL HU20

Instrucciones de instalación del Disco LED Magnético HU20

To be used with Halo HU20 Magnetic Undercabinet Only.

 Do not install more than one LED puck per 6" of track.

À utiliser seulement avec le modèle Halo HU20 magnétique sous les armoires

 Ne montez pas plus de 1 disque par segment de 15 cm (6 pouces) du rail.

Para utilizarse únicamente con el LED Magnético HU20 para debajo de gabinetes de Halo

• No monte más de un disco por sección de 6 pulgadas (15.24 cm) de riel.

A WARNING

Avoid Fire or Electric Shock

- Follow installation instructions carefully.
- If unsure about electrical installation consult a qualified electrician.



A AVERTISSEMENT

Éviter d'incendie ou choc électrique

- Suivez attentivement les instructions d'installation.
- Si incertain de l'installation électrique, consultez un électricien qualifié.



A ADVERTENCIA

Evitar incendios o descargas eléctricas

- Siga cuidadosamente las instrucciones de instalación.
- Si no está seguro acerca de la instalación eléctrica, consulte con un electricista calificado



INSTRUCTIONS

- Place the magnetic LED puck(s) (Fig. 1) on the 2 track conductor strips (Fig. 2). These may be moved along the length of the track.
- 2. Driver will support 3-18" tracks with 3 pucks on each segment.
- 3. ENERGY STAR® for 1-2 pucks on 12" system and 2-3 pucks on 18" system.
- Do NOT mount more than 1 puck per 6" section of track.

NOTE: If the system does not appear to turn on, check the connection of the pucks and connectors by moving them until connection is established. Pucks may be moved or removed while system is on. More pucks can be added to the system at any time.

INSTRUCTIONS

- Placez les disques de DEL magnétiques (fig. 1) sur les 2 bandes de conducteurs de rail (fig.2). Ils peuvent être déplacés le long du rail.
- Le pilote soutient tres rails de 18 pouces (45,72 cm) avec 3 disques sur chaque segment.
- 3. Homologation ENERGY STAR® pour 1-2 disques dans le system de 12 po (30,48 cm) et 2-3 disques dans le system de 18 po (45,72 cm).
- 4. Ne montez PAS plus de 1 disque par segment de 15 cm (6 pouces) du rail.

REMARQUE: Si le système ne semble pas se mettre en marche, vérifiez la connexion des disques et les raccords en les déplaçant jusqu'à ce que la connexion soit établie. Les disques peuvent être déplacés ou retirés tandis que le système est en marche. Vous pouvez ajouter des disques au système en tout temps.

INSTRUCCIONES

- Coloque los discos LED magnéticos (Fig. 1) sobre las 2 bandas conductoras del riel (Fig. 2). Estos se pueden mover a lo largo del riel.
- 2. El controlador puede dar soporte a 3 rieles de 18 pulgadas (45.72 cm) con 3 discos en cada segmento.
- 3. Homologación ENERGY STAR® para 1 o 2 discos en el sistema de 12 pulgadas (30.48 cm), y para 2 o 3 discos en el sistema de 18 pulgadas (45.72 cm).
- 4. No monte más de un disco por sección de 6 pulgadas (15.24 cm) de riel.

NOTA: Si parece que el sistema no enciende, verifique la conexión de los discos y los conectores, moviéndolos hasta que se establezca la conexión. Los discos se pueden mover o retirar mientras el sistema está encendido. Se pueden agregar más discos al sistema en cualquier momento.



